本製品をご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、 誠にありがとうございます。 本製品には下記のような注意事項がありますので、あらかじめご了承ください。

HDMI出力機能をご使用になる前に

本製品は出荷時に、HDMIデバイスドライバーをインストールしておりません。 HDMI出力機能を利用される場合は、下記手順に従いデバイスドライバーをインストール された後にご利用ください。

1)下記フォルダーより「setup.exe」を管理者として実行します。

HDMIデバイスドライバー保存先 [C:\U00a4ONKYO\U00a4Drivers\U00a4LVDS2HDMI\U00a4]

*「setup.exe」はお使いのパソコンの環境設定により「setup」と表示される場合があります。

管理者として実行する為には、「setup.exe」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」を選択します。

*右クリックするためには、画面を2秒間タッチします。

- 2)「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので「はい(Y)」をクリックします。
- 3)デバイスドライバーのインストーラーが起動します。 「License Agreement」の画面が表示されますので、「I Agree」を選択し 「Next」をクリックします。
- 4)「CH7036 Control Center Setup Wizard」画面が表示されますので、「Next」をクリックします。
- 5)「Select Installation Folder」画面が表示されます。
 ウィンドウ左下に表示された「Everyone」を選択し、「Next」をクリックすると次に進みます。
- 6)「Confirm Installation」画面が表示されますので、「Next」をクリックします。 デバイスドライバーのインストールが開始されます。
- 7)インストールが完了したら、「Close」を押しインストーラーを終了させ、Windowsを再起動してください。表示されたウィンドウの「Yes」を選択すると、自動的にWindowsが再起動します。

以上で、HDMIデバイスドライバーのインストールは終了です。

HDMI出力方法については、ONKYO電子マニュアル内の「付属のマニュアル」「ユーザーズガイド」 42ページ「外部ディスプレイの接続」をご確認ください。